

Лава-лампа



Как собрать и включить

- 1 Поставьте основание на ровную устойчивую поверхность, подальше от края, окна, батареи и кондиционера.
- 2 Проверьте, что лампочка стоит в патроне ровно и до упора. У ламп Smart лампочки нет: колбу греет нагреватель в основании.
- 3 Вставьте колбу в основание крышкой вверх и наденьте сверху колпачок, если он есть.
- 4 Включите вилку в розетку, а лампу — выключателем на шнуре. Если на шнуре есть регулятор, на время прогрева поверните его на максимум.

Прогрев

Воск начинает двигаться через 1–3 часа: чем больше лампа и чем прохладнее в комнате, тем дольше. Блёстки начинают кружиться через 5–10 минут.

В первый раз не выключайте лампу, пока воск не начнёт свободно двигаться. Первые 4–5 раз воск может прилипнуть к стеклу и пузыриться — потом это пройдёт, а прогрев станет быстрее.

Лампу, которую привезли с мороза, включайте, когда она согреется до комнатной температуры.

Воск: жарко или холодно



Слева направо: норма, холодно, жарко, очень жарко, перегрев

- Воск поднимается и опускается крупными каплями — всё в порядке.
- Воск лежит на дне — лампе холодно: прогрев ещё не закончился или в комнате ниже 20 °C.

- Воск разбился на мелкие шарики или собрался наверху — лампа перегрелась. Убавьте регулятор или выключите лампу на час.

Чего не делать

- Не двигайте, не наклоняйте и не трясите включённую или ещё тёплую лампу: жидкость помутнеет навсегда.
- Не держите лампу включённой дольше 6 часов подряд.
- Не ставьте лампу на солнце: воск выцветет.
- Не храните лампу на морозе: жидкость замёрзнет, и колба может лопнуть.
- Не охлаждайте и не грейте колбу ничем, кроме самой лампы.
- Не ставьте лампу на ковёр и ничем не накрывайте: основанию нужен воздух.
- Не открывайте колбу. Если колба падала или треснула, не включайте лампу.
- Не оставляйте детей у включённой лампы без присмотра.

Уход и замена лампочки

- Основание и низ колбы во время работы нагреваются до 60 °C — так и должно быть. Трогать их можно через час после выключения.
- Протирайте выключенную и остывшую лампу мягкой сухой тканью.
- Перегоревшую лампочку замените такой же: тип и мощность указаны в характеристиках товара. Галогенную лампочку не берите голыми пальцами, держите её через салфетку.

Лампы Smart

Если у лампы есть пульт, им переключают цвет и режим подсветки. Пульт выключает только подсветку: нагрев работает, пока лампу не выключат выключателем на шнуре. Батарейки для пульта (2 × AAA) в комплект не входят.