



Плазменный шар



Внутри стеклянного шара — разреженный газ и электрод под высоким напряжением. Газ светится тонкими молниями, которые тянутся от центра к стеклу и собираются под пальцами, если коснуться шара.

Как включить

- 1 Поставьте шар на ровную устойчивую поверхность.
- 2 Подключите шнур питания или адаптер к основанию и включите вилку в розетку. Шар с питанием от USB подключите к компьютеру или зарядному устройству, а в шар на батарейках вставьте батарейки.
- 3 Включите шар выключателем или кнопкой на основании. Молнии появляются сразу, прогревать шар не нужно.

Режимы

Какие режимы есть у вашего шара, указано в характеристиках товара.

- **Обычный (ON)**. Молнии горят постоянно и тянутся к пальцам.
- **Звук (AUDIO)**. Молнии вспыхивают в такт музыке, голосу или хлопкам. Микрофон встроен в основание, подключать шар к колонкам не нужно.
- **Подсветка (RGB)**. Основание светится разными цветами, их переключают кнопками на основании.

У некоторых шаров есть регулятор яркости молний.

Это нормально

- Если коснуться стекла, чувствуются тепло и лёгкое покалывание — это безопасно.
- При долгой работе стекло нагревается, а светильник может тихо гудеть.

Если не работает

- Светильник не включается — проверьте, что вилка или адаптер плотно вставлены в розетку, а штекер — в гнездо на основании. Светильник на батарейках проверьте с новыми батарейками.
- Молнии не отзываются на музыку — проверьте, что включён режим AUDIO, сделайте звук громче или поставьте светильник ближе к колонке.

Меры предосторожности

- Держите светильник не ближе 50 см от телефонов, компьютеров, телевизоров и банковских карт: высокое напряжение создаёт помехи.
- Не касайтесь стекла металлом — кольцом, ключами, монетой: проскочит искра, она может обжечь.
- Если у вас кардиостимулятор, не касайтесь светильника и посоветуйтесь с врачом.
- Берегите стекло от ударов и падений, а светильник — от воды и сырости.
- Не разбирайте основание: внутри высоковольтный блок. Если светильник работает не так, позвоните нам.
- Не оставляйте детей с включённым светильником без присмотра.

Уход

Протирайте выключенный светильник мягкой сухой тканью, без воды и чистящих средств.